

Volets Roulants

Guide d'entretien

Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier du volet roulant est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité.

D'une manière générale, nous vous conseillons un premier nettoyage à réception du chantier, puis un nettoyage deux fois par an minimum. Pour l'entretien, réalisez un lavage à l'eau savonneuse, puis rincez à l'eau claire. Terminez par un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression !

Nous vous recommandons de vérifier et de lubrifier deux fois par an les pièces en friction à l'aide d'une bombe de graisse silicone.

Suivant la localisation de l'installation, les recommandations sont :

Fréquence d'entretien

2 fois par an

3 fois par an

4 fois par an

Localisation

Milieu rural

Milieu industriel ou urbain

Milieu maritime